



Magnētiskās flīzes

Lietošanas instrukcija

1. Produkta apraksts

Magnētisko flīžu būvēšanas komplekts ir radoša un izglītojoša rotaļlieta, kas paredzēta dažādu formu un konstrukciju konstruēšanai, izmantojot flīzes ar integrētiem magnētiskiem savienojumiem. Spēlēšanās ar magnētiskajām flīzēm atbalsta smalko motoriku, telpisko iztēli, loģisko domāšanu, radošumu un kooperatīvu spēļu attīstību.

2. Iepakojuma saturs

- Magnētiskās flīzes dažādās formās un krāsās (precīzs skaits ir atkarīgs no izvēlēta komplekta)
- Iedvesmas ceļvedis ēkām
- Uzglabāšanas kaste vai dāvanu kaste (ja iekļauta komplektā ar produktu)

3. Ieteicamais vecums

Rotaļlieta ir piemērota bērniem **no 3 gadu vecuma**. Tā nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, jo satur sīkas detaļas, kas var radīt aizrīšanās risku.

4. Drošības norādījumi

1. Rotaļlietu drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.
2. Nemēģiniet atvērt atsevišķas flīzes vai sist tās pret cietām virsmām.
3. Ja kāda flīze ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet rotaļlietas lietošanu, jo iekšpusē atrodas mazi magnēti.
4. Magnētu norīšana var izraisīt nopietnas veselības problēmas; bojātas vai vaļīgas daļas turiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
5. Nepakļaujiet magnētiskās flīzes augstām temperatūrām (virs 60 °C) vai tiešai ugunij.
6. Rotaļlieta nav paredzēta atbalstam, stāvēšanai vai sēdēšanai.

5. Magnētisko flīžu komplekta izmantošana

1. Novietojiet divas magnētiskās flīzes blakus viena otrai tā, lai to malas saskartos. Pateicoties iebūvētajiem magnētiem, flīzes automātiski pievilksies un stingri savienosies bez nepieciešamības pielietot spēku.
2. Pakāpeniski pievienojiet vairāk flīžu un kombinējiet dažādas formas, krāsas un izmērus atbilstoši savai iztēlei. Eksperimentējiet ar dažādiem telpiskiem izkārtojumiem un izveidojiet gan 2D, gan 3D struktūras.
3. Lai nodrošinātu lielāku stabilitāti, iesakām sākt ar stabilu pamatni, piemēram, kvadrātu, taisnstūri vai sešstūri. Stabila pamatne palīdz nodrošināt labāku līdzsvaru un konstrukcijas kopējo izturību.
4. Būvējot augstākas vai sarežģītākas konstrukcijas, flīzes jāpievieno pakāpeniski un jānodrošina vienmērīgs svara sadalījums, lai novērstu apgāšanos vai sabrukšanu.
5. Pēc spēles laika uzmanīgi izjauciet magnētiskās flīzes un uzglabājiet tās sausā, drošā vietā, lai tās saglabātu labu stāvokli un būtu gatavas turpmākai lietošanai.

6. Apkope un tīrīšana

- Magnētiskās flīzes tīriet tikai ar mitru drānu.
- Nelietojiet ķīmiskus līdzekļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Pirms uzglabāšanas ļaujiet flīzēm pilnībā nožūt.
- Uzglabāt sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

7. Produkta utilizācija

Pēc produkta kalpošanas laika beigām utilizējiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Šajā magnētisko flīžu komplektā izmantotie materiāli ir pārstrādājami.

8. Brīdinājums

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem Eiropas Savienības rotaļlietu drošības tiesību aktiem un ir izstrādāts un ražots saskaņā ar attiecīgajiem drošības standartiem.

Izmantojiet magnētiskās flīzes tikai paredzētajam mērķim un ievērojiet visus sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

Garantija un produkta lietošana

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas periods. Šī garantija nav nododama, un naudas kompensācija nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas ir izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, nolaidības vai jebkāda cita lietojuma dēļ mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumi, korozijas vai pakāpeniska nodiluma radīti bojājumi.

Jebkura iejaukšanās vai remonts, ko veic neatļautas personas, noved pie produkta garantijas atcelšanas.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.